



#14100-XXX / 14105-XXX

 Wunderlich®

Fahrer & Beifahrer Sitzbank mit Sitzheizung

Checkliste Anschluss Sitzheizung :

- nur Euro 5 Modelle
- nur mit BMW Sonderausstattung Code 0518 / Sitzheizung
- Sitzheizung Fahrer über Displaysteuerung und Beifahrer über seitlichen Schalter regelbar
- Bedienung & Regelung erfolgt gemäß der BMW Betriebsanleitung
- Nur an den von BMW für die Sitzheizung vorgesehenen Stecker anschließen
- Nicht direkt an die Batterie anschließen
- Weder an den Luftdrucksensor, noch an den Schräglagensensor oder mit einem nicht dafür vorgesehenen Stecker verbinden



1

Drehzahlbereich zur Entladung der Batterie führen. Bei ungenügend geladener Batterie wird die Griffheizung zur Erhaltung der Startfähigkeit abgeschaltet.

- Motor starten. (→ 174)
- Funktion Griffheizung der Multiwippe zuweisen (→ 83).
- Gewünschte Einstellung vornehmen.



Die Lenkergriffe können in drei Stufen 1 beheizt werden. Die hohe Heizleistung dient zum schnellen Aufheizen, anschließend sollte auf eine niedrigere Heizleistung zurückgeschaltet werden.

Griffheizung und Sitzheizung bedienen

- mit Komfortfahrersitz^{SA} oder
- mit Komfortfahrersitz niedrig^{SA} oder
- mit Komfortfahrersitz hoch^{SA}

 Die Griffheizung und die Sitzheizung sind nur bei laufendem Motor und eingeklappter Seitenstütze aktiv.

- Motor starten. (→ 174)
- Funktion Heizungen der Multiwippe zuweisen (→ 83).
- Multiwippe oben drücken, um Griffheizung einzustellen.
- Multiwippe unten drücken, um Sitzheizung einzustellen.



Die Lenkergriffe 1 und der Fahrersitz 2 können jeweils in drei Stufen beheizt werden. Die hohe Heizleistung dient zum schnellen Aufheizen, anschließend sollte auf eine niedrigere Heizleistung zurückgeschaltet werden.

Soziussitzheizung bedienen

- mit Komfortsitz Sozus^{SA}

- Motor starten. (→ 174)

 Die Soziussitzheizung ist nur bei laufendem Motor und eingeklappter Seitenstütze aktiv.

2

