



Kotflügel vorne



Front mudguard



Parafango anteriore



Garde-boue avant



Guarda barro delantero

44397-300



INFO!



Der Abstand zwischen Unterkante Kotflügel und Oberkante Reifen (neu), muß mindestens 15 mm betragen. Bohrungen zur Befestigung des Kotflügels dementsprechend setzen und die unteren Kanten nach belieben abrunden. Gegebenenfalls die innere Schweißnaht beischiefen.



There must be at least 15mm (5/8") of clearance between the lower edge of the mudguard and the top of the (new) tire. Position the mudguard accordingly and round the edges as desired. Grind and smooth the weld bead on the underside as needed.