

Montageanleitung



Wunderlich
complete your BMW.

BMW K 1200 S Verkleidungsseitenteil rechts und links Art.Nr. 8601375 & 8601380

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unseren Produkten.

Vor dem Anbau kontrollieren Sie bitte die Konformität des Ihnen vorliegenden Bauteils, anhand der mitgelieferten Papiere mit Ihrem Fahrzeugtyp. Die dafür nötige Nummer ist auf der Innenseite des Carbonteils sichtbar eingelassen.

Montage:

Bitte sorgen Sie auf sicherem Untergrund mit Hilfe eines Montageständers oder des Hauptständers für den sicheren Stand Ihres Motorrades.

Danach entfernen Sie bitte die jeweils 7 Halteschrauben des Verkleidungsseitenteils. Dabei vergessen Sie bitte nicht die jeweils von vorne neben dem Wasserkühler zugängliche Schraube.

Das Carbonseitenteil kann mit dem originalen Schrauben wieder angeschraubt werden, wobei es am einfachsten ist, mit den oberen beiden Schrauben zu beginnen und dann die unteren 3 Verbindungsschrauben zu dem Unterteil als nächstes festzuschrauben, danach die von vorne innen zugängliche Schraube und als letztes die Halteschraube am Rahmen.



Bitte beachten Sie die originalen Anzugsdrehmomente!

Nach dem erfolgreichen Einbau wünschen wir Ihnen viel Freude mit dem hochwertigen Carbonprodukt.

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel in irgendeiner Weise haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens.