



Flachhalter für MultiPod

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

1. Montieren Sie zunächst die Kugelkopfbefestigung mit der kurzen Schraube M8, U-Scheibe und Mutter am Flachhalter.
2. Bei Fahrzeugen mit 10mm Spiegelbefestigung (z.B. R1200GS, K1200R) kann der Flachhalter mit dem Spiegel oder anstelle des Spiegels mit der beiliegenden Schraube M10 an der Spiegelbefestigung montiert werden (Bild A).
3. Alternativ kann der Flachhalter mit der langen Schraube M8 und den beiden Distanzhülsen an der Standrohrklemmung befestigt werden (z.B. R1150RS Bild B, K1200GT Bild C).

