



1. Scheinwerfer entfetten und säubern.
2. Träger- und Schutzfolie entfernen.
3. Die selbstklebende Folie mittig positionieren.
4. Folie aus der Mitte heraus zum Rand hinstreichen.
5. Folie mit Heißluftfön erwärmen und über den Rand legen.
6. Überstehende Folie abschneiden.