

# INFORMATION

Art.Nr.: 30470-202



## Wichtige Anbauhinweise

Bei Scheiben die dünner als 4 mm sind muss nach der Montage das beiliegende Kantenschutzband aufgezogen werden. Die beiden Enden werden mit einer Schere bündig abgeschnitten.

Die mitgelieferten Klemmhülsen werden über die abgeschnittenen Enden geschoben und mit einer Zange oder ähnlichem zurecht gebogen.

## Important mounting informations

The following applies to screens less than 4 mm in thickness: fit the edge protector strip after mounting the screen. Cut off the ends to flush fit with a pair of scissors. Slide the clamping sleeves supplied over the two ends flush to the end of the strip, and clamp tight with a pair of pliers.

### ONLY FOR GERMANY

Bitte prüfen sie ob das MRA-Prüfzeichen eingeprägt ist. Bei Scheiben die mit einer KBA-Nummer versehen sind, muss das ABE-Heft mitgeführt werden.



 Wunderlich