

INNENKOTFLÜGEL

Inner wing | Guardabarros interior | Garde-boue intérieur | Parafango interno

Artikel Nr.: 40821-102



Schieben Sie den Wunderlich Innenkotflügel mit der markierten Fläche an den originalen BMW Kotflügel. Zuletzt Innenkotflügel mittels Schraube M6 x 30 fixieren.

Move the Wunderlich inner fender with the marked area to the original BMW fender.

At last fix inner fender via M6 x 30 screw.