

# RAHMENSTOPFEN

Frame plug | Tapones para chasis | Cache douilles | Tappi per telaio

Art.-Nr: 42746-002



! Rahmen und Stopfen vor der Montage entfetten. Locker sitzende Teile mit geeignetem Klebstoff (z.B. Silikon) einsetzen.  
degrease Frame and Covers before mounting. Use loose fitting parts with a suitable adhesive (such as silicone).

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Abdeckstopfen Schwinge Ø 68mm	2
2	Abdeckstopfen Rahmen Ø 40mm	2
3	Abdeckstopfen Heckrahmen Ø 28mm	1

