



Getriebe Tachosensor



Gear speed sensor



Sensore per tachimetro




Capteur tachymétrique



Sensor de velocímetro


Art.Nr.: 44479-002

**Hinweis:**

Den Signalgeber (Magnet auf Halter) und einen Punkt am Hinterrad an einer markierten Position ausrichten. Nun den Signalgeber (durch drehen des Hinterrades) einmal um 360° drehen. Die Strecke bzw. Wert die der Hinterradreifen dabei zurückgelegt hat, wird mit 1,05 multipliziert und gemäß der geforderten Längeneinheit eingegeben.

Note:

Align the transducer (magnet on bracket) and a point on the rear wheel at a marked position. Now turn the signal transmitter (by turning the rear wheel) once by 360° . The distance or value which the rear wheel tire has thus traveled is multiplied by 1.05 and entered according to the required length unit.

**A**

