

# Motorschutzbügel/ Engine guard



Wunderlich  
complete your BMW.

## BMW R 1200 R

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

## BMW R 1200 RS

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

## BMW R 1200 GS

ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

26440-602 schwarz/black

26440-604 rot/red

26440-606 blau/blue



(DE) INHALT  
(GB) CONTENTS

Produktionsdatum  
date of production

	ISO NORM
1 Motorschutzbügel links / Crash bar left	
1 Motorschutzbügel rechts / Crash bar right	
1 Schraubensatz: / Screw kit:	
2 VA-Torxschrauben / VA-torx screws M8x25mm	14579
2 VA-Torxschrauben / VA-torx screws M8x40mm	14579
2 VA-selbstsichernde Muttern / VA-self lock nut M8	10511
6 VA-U-Scheibe / VA-washer Ø8,4	7089
2 U-Scheibe / washer Ø8,4 x 3 mm	
2 VA-U-Scheibe / VA-washer Ø10,5	7089
2 Stahldistanz / steel spacer Ø18 x Ø9 x 7mm, beschichtet/coated	
1 Stahldistanz / steel spacer Ø18 x Ø9 x 12mm, beschichtet/coated	
1 Montagepaste / fitting lubricant	
1 Schraubensicherung / thread locking fluid	

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



Als weiteres Zubehör für die BMW bieten wir eine Sturzbügelmittelstrebe an.  
Empfohlen für den Offroad-Einsatz.  
Artikel-Nr. 26441-20x

As an another accessory for the engine guard we offer the bracing bow.  
Recommended for off-road use.  
item-no. 26441-20x

# Motorschutzbügel/ Engine guard



**Wunderlich®**  
complete your BMW.

## BMW R 1200 R

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

## BMW R 1200 RS

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

## BMW R 1200 GS

ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:


26440-602 schwarz/black

26440-604 rot/red

26440-606 blau/blue

### (DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE

### (GB) TOOLS REQUIRED



### (DE) HINWEIS

### (GB) NOTICE

Wird gleichzeitig der Tankschutzbügel 26450-50 montiert, bitte auch die Hinweise in der Montageanleitung des Tankschutzbügels beachten.

If the tank guard 26450-50 is mounted at the same time, please also refer to the notes in the installation instructions of the tank guard.

### (DE) MONTAGEANLEITUNG

### (GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

#### Montage Motorschutzbügel vorne oben links:

Der Motorschutzbügel wird von hinten an der Rahmenlasche verschraubt.

#### BMW R 1200 R / RS:

Zwischen Motorschutzbügel und Rahmenlasche die Distanz Ø18 x Ø 9 x 12mm einfügen.

#### BMW R 1200 GS LC:

Zwischen Motorschutzbügel und Rahmenlasche die Distanz Ø18 x Ø 9 x 7mm einfügen. Abhängig von Fertigungstoleranzen wird hier die Distanz Ø18 x Ø 9 x 12mm verwendet. Die Verschraubung erfolgt mit der Torschraube M8 x 40mm, U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernde Mutter M8.

Fastening of the engine guard front top left:  
on the inside of the frame flap.

#### BMW R 1200 R / RS:


Add spacer Ø18 x Ø 9 x 12mm between  
crash bar and flap.

#### BMW R 1200 GS LC:

Add spacer Ø18 x Ø 9 x 7mm between crash  
bar and flap. Depending on manufacturing  
tolerances, the spacer Ø18 x Ø 9 x 12mm is  
used. Fixing with torx screws M8x40, washers  
Ø8,4 and self lock nut M8.

1

+ Montagepaste/Fitting lubricant



# Motorschutzbügel/ Engine guard



Wunderlich®  
complete your BMW.

## BMW R 1200 R

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

## BMW R 1200 RS

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

## BMW R 1200 GS

ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

26440-602 schwarz/black

26440-604 rot/red

26440-606 blau/blue

### MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS

#### Montage des Motorschutzbügel

vorne oben rechts:

Der Motorschutzbügel wird **hinter** der Rahmenlasche verschraubt. Zwischen Motorschutzbügel und Rahmenlasche die Distanz Ø18 x Ø 9 x 7mm einfügen. Die Verschraubung erfolgt mit der Torsoschraube M8 x 40mm, U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernde Mutter M8, siehe Abb.2a.

#### Fastening of the engine guard

front top right:


from the **inside** of the frame flap.

Add spacer Ø18 x Ø 9 x 7mm between crash bar and flap, see pic.2a.


Fixing with torx screws M8x40, washers Ø8,4 and self lock nut M8.

2

+ Montagepaste/Fitting lubricant



2a



#### Befestigung des Motorschutzbügels hinten unten links und rechts:

Die vordere Schraube am Hauptrahmen ausdrehen.

Schraube wird in Schritt 5 wieder verbaut.


#### Fastening of the engine guard

left and right bottom:

Unscrew the front bolt on the main frame.

Screw is installed again in step 5.

3



# Motorschutzbügel/ Engine guard



**Wunderlich**  
complete your BMW.

## BMW R 1200 R

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

## BMW R 1200 RS

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

## BMW R 1200 GS

ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

26440-602 schwarz/black

26440-604 rot/red

26440-606 blau/blue

### MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS

#### Befestigung des Motorschutzbügels vorne unten links und rechts:

An der freien Bohrung am Motorblock mit der Torsxschraube M8x25 sowie U-Scheibe Ø8,4.


Zwischen Motorschutzbügel und Motorblock eine U-Scheibe Ø8,4 x 3mm fügen.

#### Fastening of the engine guard

left and right front bottom:

at the free borings at the engine block. Use torx screws M8x25 with washers Ø8,4. Add washer Ø8,4x3mm between engine guard and engine block.

4



#### Befestigung des Motorschutzbügels hinten unten links und rechts:

Mit der in Schritt 3 demontierten Originalschraube. Zwischen Rahmen und Motorschutzbügel die U-Scheibe ø10,5 fügen.


#### Fastening of the engine guard

left and right rear bottom:

with the original screw, dismantled in step 3.

Add washer ø 10,5 between frame and engine guard.

5



Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.  
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Wunderlich**  
complete your BMW.